

LAVA[®]-T

Timer (NL)



Montage- und Gebrauchsanleitung
Installation and usage instructions
Installatie- en bedieningsinstructies
Instructions d'installation et d'utilisation



MONTAGE

1. Blindstekker los schroeven.

LET OP: BEWAREN!



2a. Montage van de timer - verticaal.



2b. Montage van de timer - horizontaal.



3. Stekker in steken en vast schroeven.





LET OP: Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak waardevolle materialen. Ze kunnen echter ook schadelijke materialen bevatten, die voor veiligheid of gebruik nodig waren.

Bij het afval kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor het milieu. Gooi deze apparaten dan ook nooit bij het restafval, maar laat de apparaten verwijderen door professionele instanties. U kunt oude apparaten onder andere inleveren bij de leverancier en de gemeentelijke inleverpunten.

BEDIENING

- Door één maal te drukken wordt de timer geactiveerd.
- Knipperend lampje aan de rechter onderzijde van het display betekent dat de verwarming actief is.
- Het apparaat schakelt twee uur op maximaal vermogen in.
- Na 2 uur schakelt de thermostaat automatisch af en stopt de verwarming.
- Door tussentijds te drukken schakelt de timer voortijdig uit.

TECHNISCHE GEGEVENS

	31 x 251 x 62 mm
	16 A, 230V
IP	24
TIMER	2 uur

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Beste klant,
Neem onze algemene voorwaarden in acht. In het geval van garantie gelden de lokale eisen. Spreek hiervoor de lokale handelaar of distributeur aan. VOORBEHOUD: We behouden ons het recht voor technische wijzigingen aan te brengen. Veranderingen, fouten en drukfouten vormen geen aanspraak op schadevergoeding.